Wichtige Informationen zum Polsterreiniger:

- Nur vor dem Nasssaugen trockensaugen. Nicht danach,
  sonst setzt sich der Schmutz fest.

<u>Hinweis, um die Reinigungsgebühr zu verhindern:</u>

- ½ Wassertank mit klarem Wasser füllen
- Düse in einen beliebigen Behälter halten und sprühen
- Zwischendurch die klare Flüssigkeit aus dem Behälter wieder einsaugen

- Blauen Schaumstoff-Filter vom Dreck befreien und ausspülen

- Auffangbehälter ausspülen und trockenwischen

- Jegliche Wasserflecken/Tropfen vom Gerät trockenwischen